

INTELIGENTNY SEJF ELEKTRONICZNY

INSTRUKCJA OBSŁUGI SEJFU DOMOWEGO

Prosimy nie przechowywać kluczy awaryjnych w sejfie!

1. PIERWSZE OTWARCIE SEJFU

Aby otworzyć sejf po raz pierwszy należy zdjąć małą osłonkę pomiędzy pokrętkiem a klawiaturą, włożyć klucz do zamka i przekręcić go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, następnie przekręcić pokrętko w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i otworzyć drzwi.

2. WKŁADANIE BATERII

Sejf wymaga włożenia 4 baterii „AA” (1,5 V).

Komora baterii znajduje się z tyłu drzwi. Zdejmij pokrywę komory baterii i włóż baterie. Upewnij się, że baterie są włożone zgodnie z polaryzacją. Po włożeniu baterii zamknij komorę baterii.

Jeśli jednocześnie miga czerwone i zielone światło, oznacza to, że baterie są rozładowane i należy włożyć nowe. **Po wymianie baterii należy zresetować kod użytkownika.**

3. USTAWIENIE KODU UŻYTKOWNIKA

A. Zawsze miej otwarte drzwi podczas ustawiania lub zmiany kodu!

Otwórz drzwi, naciśnij raz przycisk RESET (czerwony przycisk), rozpocznij ustawianie kodu, gdy zaświeci się żółte światło.

B. Teraz naciśnij od 3 do 8 cyfr, które chcesz użyć jako kod użytkownika i naciśnij przycisk „#”, aby potwierdzić. Prawidłowe ustawienie kodu potwierdzają 2 sygnały dźwiękowe.

C. Jeśli żółte światło miga z 3 sygnałami dźwiękowymi, oznacza to, że kod nie został potwierdzony, należy spróbować ponownie.

UWAGA: Kod fabryczny to “1 5 9”.

4. KORZYSTANIE Z SEJFU

Aby otworzyć sejf, wprowadź swój osobisty kod i potwierdź, naciskając przycisk “*”. Usłyszysz sygnał dźwiękowy i zamiga zielone światło, a następnie w ciągu 5 sekund otwórz drzwi za pomocą pokrętła. Jeśli wprowadzisz błędny kod 3 razy z rzędu, rozlegnie się sygnał ostrzegawczy trwający 20 sekund. 3 kolejne błędne wpisy uruchomią sygnał ostrzegawczy przez 5 minut. Podczas sygnału dźwiękowego klawiatura będzie wyłączona. Sygnały dźwiękowe można zatrzymać tylko otwierając sejf kluczem awaryjnym i wyłączając zasilanie wyjmując baterie.

Aby zamknąć drzwi, obróć pokrętko przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

5. USTAWIANIE KODU GŁÓWNEGO

Otwórz sejf, naciśnij dwukrotnie „0” i naciśnij raz przycisk RESET (czerwony przycisk), gdy zaświeci się żółte światło, rozpocznij ustawianie kodu. Wprowadź nowy kod główny (3-8 cyfr) i naciśnij przycisk “*” lub “#”, aby potwierdzić. Sygnał dźwiękowy i podwójne żółte mignięcie oznacza, że pomyślnie zmieniono kod. Sygnał dźwiękowy i potrójne migające żółte światło oznacza, że kod nie został zmieniony i należy spróbować ponownie.

6. OTWIERANIE SEJFU KLUCZEM AWARYJNYM

Jeśli zapomnisz kodu lub baterie są rozładowane, włóż klucz do dziurki od klucza i obróć go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a następnie obróć pokrętko zgodnie z ruchem wskazówek zegara i otwórz drzwi. Umożliwi to ręczne otwarcie sejfu w dowolnym momencie.

7. SPOSÓB MONTAŻU

Aby zmniejszyć ryzyko kradzieży, sejf można zamontować na podłodze, ścianie lub w szafce. Dla Twojej wygody zarówno na dole, jak i z tyłu sejfu znajdują się otwory, dzięki czemu można go przymocować za pomocą dołączonych śrub rozporowych.

UWAGA: Podczas instalacji sejfu, powinien on być umieszczony poziomo.

Nie zgub kluczy awaryjnych - nie można dokupić zapasowych!

Instrukcje obsługi w różnych językach są dostępne na naszej stronie internetowej www.brihard.com